

## Cópia

1. Pressione  (COPIAR).



2. Coloque um documento no ADF ou no vidro de exposição.
3. Defina as configurações de cópia, se necessário.

Alteração de configurações antes de copiar


4. Pressione  (INICIAR).

O processo de cópia é iniciado.

## Cancelamento da cópia

É possível cancelar uma cópia até que uma mensagem seja exibida para informar que a cópia está concluída.

1. Pressione  (PARAR).




A cópia é cancelada e a tela volta à tela de início de cópia.


## Alteração do número de cópias

É possível especificar o número de cópias para fazer várias cópias.


1. Pressione  (COPIAR).



2. Coloque um documento no ADF ou no vidro de exposição.
3. Insira o número de cópias usando o teclado de 10 teclas.



**Memo**

- o Você pode informar o número de cópias de 1 a 99.
- o Se você inserir um valor incorreto, pressione  (LIMPAR) e insira o valor correto.

4. Pressione  (INICIAR).

O processo de cópia é iniciado.

## Cópias nos dois lados do papel (Cópia duplex)

- Métodos de impressão disponíveis


### Nota

- Use papel comum de tamanho padrão. O uso de papel diferente dos tamanhos padrão poderá causar atolamento do papel.

Sobre tamanhos de papel, gramatura e número de folhas que podem ser carregadas

- Para copiar um documento da forma que desejar, especifique a orientação em [Direção] em avançado.

Alteração da orientação do documento (Direção)






1. Pressione  (COPIAR).







2. Coloque um documento no ADF ou no vidro de exposição.

### Memo

Ao usar o vidro de exposição, o modo de Digitalização Contínua é habilitado automaticamente. Siga as instruções na tela.

3. Pressione  para exibir o menu [Alterar config.].
4. Pressione  para selecionar [Cópia Duplex] e, em seguida, pressione  (OK).
5. Pressione  para selecionar um método de impressão e clique em  (OK).

Configurações disponíveis de cópia duplex

DESLIGADO (Simplex)*,	Simplex -> Duplex  LE,	Simplex -> Duplex  SE,	Duplex -> Duplex,	Duplex  LE -> Duplex,	Duplex  SE -> Duplex
-----------------------	---	---	-------------------	--	---

\* indica a configuração padrão de fábrica.

### Memo

Se você definir [Duplex -> Duplex], é possível definir [Encadernação].

6. Pressione  (INICIAR).

O processo de cópia é iniciado.

#### Tópicos

---

É possível alterar outras configurações de cópia.


#### Alteração de configurações antes de copiar

Recomenda-se definir uma margem se você desejar grampear ou furar as cópias duplex.


#### Configuração das margens (Margem)

#### Métodos de impressão disponíveis

#### **Simplex ->Duplex LE**




#### **Simplex ->Duplex SE**




#### **Duplex -> Duplex**

Coloque um documento no ADF.




#### **Duplex LE -> Simplex**

Coloque um documento no ADF.



## Duplex <sup>A</sup><sub>B</sub> SE -> Duplex

Coloque um documento no ADF.





## Cópia de ambos os lados de um Cartão em um lado (Cópia de cartão ID)







Esta função permite copiar ambos os lados de um cartão ID, como a carteira de motorista, em um lado de uma folha de papel.

### Nota

- Você não pode usar o ADF para esta função de cópia de documentos.
- 2 mm a partir da borda do vidro de exposição é a margem de digitalização.
- A máquina digitaliza uma área com metade do tamanho do papel especificado. Se o documento é maior que a metade do tamanho do papel, a parte excedente é descartada.

1. Pressione  (COPIAR).



2. Pressione  para exibir o menu [Alterar config.].
3. Pressione  para selecionar [Cópia de cartão ID] e, em seguida, pressione  (OK).
4. Pressione  para selecionar [LIGADO] e pressione  (OK).
5. Coloque o cartão com a frente para baixo no vidro de exposição.
6. Insira o número de cópias.
7. Pressione  (INICIAR).

A digitalização da frente do cartão inicia.